

EDGE

Руководство по установке и эксплуатации

McGrp.Ru

Широкополосная акустическая система

**EDB5W-E0
EDB6W-E0
EDB8W-E0
EDB69W-E0**

www.edgeaudio.com

Благодарим Вас за приобретение акустической системы EDGE.

Настоящее Руководство содержит указания по монтажу и безопасности, и должно быть сохранено в течение всего срока эксплуатации усилителя. Внимательно прочтайте Руководство и убедитесь в том, что Вы полностью понимаете описанные процедуры установки и подключения.

Мы надеемся, что Вы получите такое же удовольствие от использования данного продукта, как и мы в процессе его создания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРА ИЛИ ЖИДКОСТИ – это может привести к возгоранию или возникновению неисправности продукта.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СОЕДИНЕНИЙ ОТКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ – в противном случае Вы подвергаете себя риску удара электрическим током и нанесения себе повреждений.

УБЕДИТЕСЬ В НАДЕЖНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ – ненадежные и неправильные соединения могут привести к возгоранию и порче динамика.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТАКОЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУЧАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ОСТАЮТСЯ СЛЫШНЫ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ – невозможность слышать звуки за пределами салона транспортного средства может привести к аварии.

Оборудование EDGE способно звучать на уровне, при котором Вашему здоровью может быть нанесен непоправимый вред. EDGE рекомендует с осторожностью включать воспроизведение на высокой громкости. Для безопасного и приятного прослушивания звук должен быть комфортной громкости и не иметь искажений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Никогда не соединяйте контакты динамиков с кузовом автомобиля. Это может вызвать серьезные повреждения динамиков, головного устройства или усилителя.
- Перед сверлением и вырезанием любых отверстий проверьте конфигурацию и расположение узлов внутри кузова и соответствующих панелей Вашего автомобиля.
- Применяйте защитную прокладку при работах вблизи линий подачи топлива, деталей и линий гидравлики, а также вблизи кабелей электропроводки.
- Следите за полярностью при соединениях. Неправильная фазировка может быть причиной потери мощности низких частот.
- Убедитесь, что никакие движущиеся детали не задевают за динамик или его решетку (например, ручки открывания окон или дверец, стекло окна внутри дверцы и т.п.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на приборы, вышедшие из строя в результате неправильной установки системы; небрежного обращения и нарушения правил эксплуатации, изложенных в данной инструкции; самостоятельной разборки изделия пользователем или неквалифицированным персоналом.

УСТАНОВКА. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Качество установки определяет характеристики и надежность системы.
- Если вы не уверены в полном понимании операций по установке и подключению, пожалуйста, обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру EDGE.
- Устанавливайте систему вдали от потенциальных источников опасности.
- Минимизация длины проводов обеспечит более высокое качество звучания системы.
- Динамики должны быть надежно закреплены при монтаже .
- Убедитесь в том, что компоненты системы будут располагаться на удалении от кабелей электропроводки, элементов тормозной системы и системы подачи топлива или топливного бака.

УСТАНОВКА

- В первую очередь, убедитесь, что динамики помещаются в выбранном для их установки месте. Учитывайте монтажную глубину и диаметр, приведенные в данном Руководстве. Может потребоваться демонтаж штатных динамиков автомобиля.
- Отметьте точки крепления и просверлите крепежные отверстия диаметром 2 мм.
- Затягивайте винты с осторожностью, поскольку излишнее усилие при затягивании может повредить динамик.

СОЕДИНЕНИЯ

McGrp.Ru

Подключите динамики к акустическому выходу усилителя, соблюдая правильную полярность. Неправильная полярность может привести к снижению мощности звучания низких частот.

EDGEAudio сохраняет за собой право внесения изменений и улучшений в данные продукты без предварительного уведомления.